

## Fixation de lavabos et WC suspendus WD 10 x 140

Kit de fixation complet pour lavabos et urinoirs.

N° de code 080656



 zoom

Ensemble complet de fixations pour le montage simple et rapide de lavabos et d'urinoirs. Contient 2 chevilles universelles UX 14x75, 2 goudons filetés M10x140 en acier électrozingué, deux écrous 6 pans M10 et 2 écrous à embase. La cheville universelle UX sans collerette convient pour le montage en attente et le montage traversant dans tous les matériaux de construction pleins et creux.

- Ensemble de fixation complet avec cheville, goujon fileté et écrou à embase.
- L'écrou à embase avec collerette empêche tout contact direct entre la céramique et la vis et évite d'endommager la céramique.
- Cheville UX pour fixations dans tous les matériaux de construction pleins et creux. Montage en attente et montage traversant possibles.
- Montage en attente et montage traversant possibles.
- Nylon haute résistance, résistant au vieillissement.

### Données du produit

contenu par sachet	2 chevilles UX 14, 2 goudons M10x140 électrozingués, 2 écrous à collerette BU M10 MH	[Pièces]
Unité de vente	50	[Pièces]
	2	
GTIN (code EAN)	4006209806562	