




Plaques de déclenchement Geberit Sigma30, pour rinçage à 2 volumes



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement | < 20 N

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Surface / couleur	Matériau
115.883.KH.1	Plaques et touches : chromé brillant Bandes design : chromé mat	Matière synthétique
115.883.KJ.1	Plaques et touches : blanc Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique
115.883.KK.1	Plaques et touches : blanc Bandes design : doré	Matière synthétique
115.883.KL.1	Plaques : blanc Touches et bandes design : chromé mat	Matière synthétique
115.883.KM.1	Plaques et touches : noir Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique
115.883.KN.1	Plaques et touches : chromé mat Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique

Accessoires

- Diffuseur pour blocs WC, pour réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Set de rallonge pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma, Geberit Omega et Geberit Kappa

Créé avec le catalogue produits en ligne Geberit - **10/08/2018**